

## РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ RECYL Clean 2000 и Clean Plus

Предлагаем Вашему вниманию средства для ручной еженедельной очистки анилоксовых валов от компании RECYL, Франция: **CLEAN 2000 и CLEAN PLUS (для более загрязненных валов)**

Линейка CLEAN – это средства **гелеобразной консистенции** для ручной очистки анилоксовых валов от очень тяжелых загрязнений.

- Средство поставляется в бутылках по 0,8 л (для очистки 25 м<sup>2</sup> хромированной или керамической поверхности вала)
- Может быть использован для любых видов красок, также лаков и клеев
- Время чистки составляет от 15 минут до 48 часов (для достижения эффекта глубокой очистки)
- Благодаря тиксотропным свойствам продукт не стекает и не засыхает при использовании
- Средство является биологически разлагаемым
- Производить очистку можно непосредственно в печатной машине



### Инструкция по применению:

- Надеть перчатки.
- Нанести Clean 2000 или Clean Plus на вал по всей длине и равномерно распределить.
- Оставить на время от 15 минут до 48 часов (в зависимости от загрязненности вала). Можно обернуть вал полиэтиленовой пленкой.
- Обрабатывайте поверхность вала щеткой (для керамических валов с щетиной их нержавеющей стали, для металлических валов – с щетиной из латуни).
- Промыть водой.
- Если Ваши валы сильно загрязнены, повторить процесс очистки.
- Всегда встряхивать перед использованием.

**Видео-инструкцию** по использованию средств можно посмотреть на сайте производителя по ссылке: <http://www.recy.com/en/videos/products-a-accessories/recylclean-range.html>